

Cod. CE45T - CE725...

IME
 ISTRUMENTI MISURE ELETTRICHE SpA

Via Travaglia 7
 20094 CORSICO (MI)
 ITALIA
 Tel. 02 44 878.1
 Fax 02 45 03 448
 +39 02 45 86 76 63
 www.imeitaly.com
 info@imeitaly.com

04/09

Prima di procedere alla installazione, verificare che i dati di targa (tensione, corrente, frequenza) corrispondano a quelli effettivi di rete.

• **PARAMETRI PROGRAMMABILI**

PASSWORD
 L'ingresso al menù di programmazione è protetto da una password numerica di accesso (valore standard 1000). In fase di programmazione è possibile modificare la password di accesso alla programmazione con un valore personalizzato (il valore impostato deve essere compreso tra 0001 e 8999).

ATTENZIONE! è indispensabile registrare e conservare in modo sicuro la password impostata, per poter accedere in futuro al menù di programmazione.

CONNESSIONE
 Lo strumento può essere utilizzato per inserzione su linea monofase o trifase (3 o 4 fili). Scegliere il tipo di inserzione desiderata e rispettare scrupolosamente nei cablaggi lo schema di inserzione. Una inesattezza nei collegamenti è inevitabilmente causa di misure falsate o di danni allo strumento.

Before mounting, it is necessary to verify that data on the label (voltage, current, frequency) correspond to the real network ones.

PROGRAMMABLE PARAMETERS

PASSWORD
 Login to programming menu is protected by an access numeric password (standard value 1000). During programming it is possible to modify the programming access password with a customized value (loaded value must be between 0001 and 8999).

ATTENTION! For future accesses to the programming menu, it is essential to store and hold in a safe way the loaded password.

CONNECTION
 The meter can be connected with single-phase or 3-phase lines (3 or 4 wires). Choose the desired connection and, in the wiring, scrupulously respect the wiring diagram; an error in connection unavoidably leads to wrong measurements or damages to the meter.

Tabella 1

SCHEMA INSERZIONE • WIRING DIAGRAM	LINEA • LINE	CARICO • LOAD	CONFIGURAZIONE • CONFIGURATION
S1000/327	3-1E	Equilibrato • Balanced	Mode B
S1000/332	3N1E		
S1000/326	1N1E	-	-
S1000/337	3-2E (1-2)	Squilibrato • Unbalanced	Mode A
S1000/338	3-2E (1-3)		
S1000/339	3-2E (2-3)		
S1000/331	3-3E		
S1000/333	3N3E	Trifase 4 fili • 4-wire 3-phase	

Tabella 1

SCHEMA INSERZIONE • WIRING DIAGRAM	LINEA • LINE	CARICO • LOAD	CONFIGURAZIONE • CONFIGURATION
S1000/327	3-1E	Equilibrato • Balanced	Mode B
S1000/332	3N1E		
S1000/326	1N1E	-	-
S1000/337	3-2E (1-2)	Squilibrato • Unbalanced	Mode A
S1000/338	3-2E (1-3)		
S1000/339	3-2E (2-3)		
S1000/331	3-3E		
S1000/333	3N3E	Trifase 4 fili • 4-wire 3-phase	

La configurazione dell'ingresso, deve essere completata con la programmazione da tastiera del tipo di inserzione selezionato e degli eventuali rapporti TA e TV esterni.

The input configuration must be completed with the keyboard-programming of the chosen connection type as well as of any external current and voltage transformer ratios.

Valore da impostare in programmazione
ATTENZIONE! accertarsi della esatta corrispondenza tra lo schema di inserzione utilizzato e la configurazione effettuata da tastiera.

Value to be loaded during programming
WARNING! Pay attention that the used wiring diagram meets the keyboard-programming connection type.

RAPPORTO TA ESTERNI
 Ct = rapporto primario/secondario TA (es. TA800/5A Ct=160)
 Ct = selezionabile nel campo 1...9999

EXTERNAL CURRENT TRANSFORMER RATIO
 Ct = current transformer primary/secondary ratio (ex. TA800/5A Ct=160)
 Ct = selectable in the range 1...9999

Massimo rapporto impostabile CtxVt=400.000 (TA/1A) oppure 100.000(TA/5A)
ATTENZIONE! per inserzione diretta, impostare Ct=0001

Highest loadable ratio CtxVt=400.000 (CT /1A) or 100.000 (VT/5A)
WARNING! for direct connection, load Ct=0001

POTENZA MEDIA
 Tempo di integrazione: 5, 8, 10, 15, 20, 30, 60min
 Azzeramento valore massimo memorizzato

AVERAGE POWER
 Integration time: 5, 8, 10, 15, 20, 30, 60 minutes
 Maximum stored value reset

COMUNICAZIONE RS485
 Velocità di trasmissione: 4800, 9600, 19200 bit/secondo
 N° indirizzo: 1...255

RS485 COMMUNICATION
 Transmission speed: 4800, 9600, 19200 bit/second
 Address number: 1...255


USCITA IMPULSI
 Grandezza associata: energia attiva o reattiva
 Peso impulso: 1imp/10 - 100 - 1.000 - 10.000Wh opp. varh
 Durata impulso: 50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500ms

PULSE OUTPUT
 Coupled quantity: active or reactive energy
 Pulse weight: 1 pulse/10 - 100 - 1.000 - 10.000Wh or varh
 Width of the pulse: 50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500ms

ENERGIA
 Azzeramento energia parziale attiva o reattiva.

ENERGY
 Active or reactive partial energy reset.

* ULTIMO CONTO IN RETE • LAST NETWORK CONTO
 DERNIER CONTO SUR LE RESEAU • LETZTER CONTO IM NETZWERK











NOTE
 Negli schemi sono sempre indicate le configurazioni con uscita impulsi e comunicazione RS485. Nelle versioni che non prevedono uscita impulsi o comunicazione RS485 non si deve tenere conto dei relativi collegamenti.

NOTE
 The wiring diagrams, show the device complete with pulse output and RS485 interface. In case of version without of these features, the corresponding terminals must not be considered.

NOTE
 Sur les schémas sont toujours indiquées les configurations avec sortie à impulsions et communication RS485. Pour les versions sans sortie à impulsions ou communication RS485, on ne doit pas tenir compte des connexions relatives.

ANMERKUNG
 Auf den Schaltbilder sind immer die Konfigurationen mit Impulsausgang und Kommunikation RS485 angegeben. Für die Modelle ohne Impulsausgang und Kommunikation RS485, muß man nicht die dazugehörige Verbindungen aufzeichnen.

	GLOSSARIO	GLOSSARY	GLOSSAIRE	WÖRTERVERZEICHNIS
CodE	Password	Password	Mot-clé	Kenwort
ModE A / ModE b	Configurazione	Configuration	Configuration	Konfiguration
Ct	Rapporto TA	CT ratio	Rapport du TC	Stromwandlerverhältnis
tIME	Tempo integrazione	Integration time	Temps d'intégration	Integrationszeit
bAUd	Velocità comunicazione	Communication speed	Vitesse de communication	Kommunikationsgeschwindigkeit
Addr	Indirizzo comunicazione	Communication address	Adresse de communication	Kommunikationsadresse
PLSt Act	Uscita impulsi energia attiva	Active energy pulse output	Sortie impulsions énergie active	Impulsausgang für Wirkenergie
PLSt rEA	Uscita impulsi energia reattiva	Reactive energy pulse	Sortie impulsions énergie réactive	Impulsausgang für Blindenergie
PLSU	Peso impulso	Pulse weight	Poids impulsion	Impulsgewicht
PLSd	Durata impulso	Width of the pulse	Durée d'impulsion	Impulsdauer



NOTA
Negli schemi sono sempre indicate le configurazioni con uscita impulsi e comunicazione RS485.
Nelle versioni che non prevedono uscita impulsi o comunicazione RS485 non si deve tenere conto dei relativi collegamenti.

NOTE
Sur les schémas sont toujours indiquées les configurations avec sortie à impulsions et communication RS485. Pour les versions sans sortie à impulsions ou communication RS485, on ne doit pas tenir compte des connexions relatives.

NOTE
The wiring diagrams, show the device complete with pulse output and RS485 interface.
In case of version without of these features, the corresponding terminals must not be considered.

ANMERKUNG
Auf den Schaltbildern sind immer die Konfigurationen mit Impulsausgang und Kommunikation RS485 angegeben. Für die Modelle ohne Impulsausgang und Kommunikation RS485, muß man nicht die dazugehörige Verbindungen aufzeichnen.




Cod. CE45T - CE72S...



Via Travaglia 7
 20094 CORSICO (MI)
 ITALIA
 Tel. 02 44 878.1
 Fax 02 45 03 448
 +39 02 45 86 76 63
 www.imeitaly.com
 info@imeitaly.com

04/09

*** ULTIMO CONTO IN RETE • LAST NETWORK CONTO
 DERNIER CONTO SUR LE RESEAU • LETZTER CONTO IM NETZWERK**



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Prima di procedere alla installazione, verificare che i dati di targa (tensione, corrente, frequenza) corrispondano a quelli effettivi di rete.

PARAMETRI PROGRAMMABILI

PASSWORD

L'ingresso al menù di programmazione è protetto da una password numerica di accesso (valore standard 1000). In fase di programmazione è possibile modificare la password di accesso alla programmazione con un valore personalizzato (il valore impostato deve essere compreso tra 0001 e 8999).

ATTENZIONE! è indispensabile registrare e conservare in modo sicuro la password imposta, per poter accedere in futuro al menù di programmazione.

CONNESSIONE

Lo strumento può essere utilizzato per inserzione su linea monofase o trifase (3 o 4 fili). Scegliere il tipo di inserzione desiderata e rispettare scrupolosamente nei cablaggi lo schema di inserzione.

Una inesattezza nei collegamenti è inevitabilmente causa di misure falsate o di danni allo strumento.

Tabella 1

SCHEMA INSERZIONE • WIRING DIAGRAM	LINEA • LINE	CARICO • LOAD	CONFIGURAZIONE' • CONFIGURATION'
S1000/327 3-1E	Trifase 3 fili • 3-wire 3-phase	Equilibrato • Balanced	Mode B
S1000/332 3N1E	Trifase 4 fili • 4-wire 3-phase		
S1000/326 1N1E	Monofase • Single-phase	Squilibrato • Unbalanced	Mode A
S1000/337 3-2E (1-2)	Trifase 3 fili • 3-wire 3-phase		
S1000/338 3-2E (1-3)			
S1000/339 3-2E (2-3)			
S1000/331 3-3E			
S1000/333 3N3E			

La configurazione dell'ingresso, deve essere completata con la programmazione da tastiera del tipo di inserzione selezionato e degli eventuali rapporti TA e TV esterni.

Valore da impostare in programmazione

ATTENZIONE! accertarsi della esatta corrispondenza tra lo schema di inserzione utilizzato e la configurazione effettuata da tastiera.

RAPPORTO TA ESTERNI

Ct = rapporto primario/secondario TA (es. TA800/5A Ct=160)
Ct = selezionabile nel campo 1...9999

Massimo rapporto impostabile $Ct \times Vt = 400.000 (TA/1A)$ oppure $100.000 (TA/5A)$

ATTENZIONE! per inserzione diretta, impostare $Ct = 0001$

POTENZA MEDIA

Tempo di integrazione: 5, 8, 10, 15, 20, 30, 60min
Azzeramento valore massimo memorizzato

COMUNICAZIONE RS485

Velocità di trasmissione: 4800, 9600, 19200 bit/secondo
N° indirizzo: 1...255

USCITA IMPULSI

Grandezza associata: energia attiva o reattiva
Peso impulsi: 1imp/10 - 100 - 1.000 - 10.000Wh opp. varh
Durata impulso: 50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500ms

ENERGIA

Azzeramento energia parziale attiva o reattiva.

MOUNTING INSTRUCTIONS

Before mounting, it is necessary to verify that data on the label (voltage, current, frequency) correspond to the real network ones.

PROGRAMMABLE PARAMETERS

PASSWORD

Login to programming menu is protected by an access numeric password (standard value 1000).

During programming it is possible to modify the programming access password with a customized value (loaded value must be between 0001 and 8999).

ATTENTION! For future accesses to the programming menu, it is essential to store and hold in a safe way the loaded password.

CONNECTION

The meter can be connected with single-phase or 3-phase lines (3 or 4 wires). Choose the desired connection and, in the wiring, scrupulously respect the wiring diagram; an error in connection unavoidably leads to wrong measurements or damages to the meter.

Table 1

SCHEMA INSERZIONE • WIRING DIAGRAM	LINEA • LINE	CARICO • LOAD	CONFIGURAZIONE' • CONFIGURATION'
S1000/327 3-1E	Trifase 3 fili • 3-wire 3-phase	Equilibrato • Balanced	Mode B
S1000/332 3N1E	Trifase 4 fili • 4-wire 3-phase		
S1000/326 1N1E	Monofase • Single-phase	Squilibrato • Unbalanced	Mode A
S1000/337 3-2E (1-2)	Trifase 3 fili • 3-wire 3-phase		
S1000/338 3-2E (1-3)			
S1000/339 3-2E (2-3)			
S1000/331 3-3E			
S1000/333 3N3E			

The input configuration must be completed with the keyboard-programming of the chosen connection type as well as of any external current and voltage transformer ratios.

Value to be loaded during programming

WARNING! Pay attention that the used wiring diagram meets the keyboard-programming connection type.

EXTERNAL CURRENT TRANSFORMER RATIO

Ct = current transformer primary/secondary ratio (ex. TA800/5A Ct=160)
Ct = selectable in the range 1...9999

Highest loadable ratio $Ct \times Vt = 400.000 (CT / 1A)$ or $100.000 (VT/5A)$

WARNING! for direct connection, load $Ct = 0001$

AVERAGE POWER

Integration time: 5, 8, 10, 15, 20, 30, 60 minutes
Maximum stored value reset

RS485 COMMUNICATION

Transmission speed: 4800, 9600, 19200 bit/second
Address number: 1...255

PULSE OUTPUT

Coupled quantity: active or reactive energy
Pulse weight: 1 pulse/10 - 100 - 1.000 - 10.000Wh or varh
Width of the pulse: 50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500ms

ENERGY

Active or reactive partial energy reset.

GLOSSARIO

GLOSSARY

GLOSSAIRE

WÖRTERVERZEICHNIS

Code	Password	Password	Mot-clé	Kennwort
ModE A / ModE b	Configurazione	Configuration	Configuration	Konfiguration
Ct	Rapporto TA	CT ratio	Rapport du TC	Stromwandlerverhältnis
time	Tempo integrazione	Integration time	Temps d'intégration	Integrationszeit
baud	Velocità comunicazione	Communication speed	Vitesse de communication	Kommunikationsgeschwindigkeit
Addr	Indirizzo comunicazione	Communication address	Adresse de communication	Kommunikationsadresse
PLSt ACt	Uscita impulsi energia attiva	Active energy pulse output	Sortie impulsions énergie active	Impulsausgang für Wirkenergie
PLSt rEA	Uscita impulsi energia reattiva	Reactive energy pulse	Sortie impulsions énergie réactive	Impulsausgang für Blindenergie
PLSU	Peso impulso	Pulse weight	Poids impulsion	Impulsgewicht
PLSd	Durata impulso	Width of the pulse	Durée d'impulsion	Impulsdauer

Prog + Page



Password
Mot-clé

Prog + Page



Configurazione (vedi tabella1)
Configuration (voir table1)

Prog + Page



Ingresso
Input
Entrée
Eingang

Rapporto trasformazione TA
Rapport de transformation du TC

Prog + Page



Tempo integrazione Potenza Media
Temps d'intégration de la Puissance Moy

Prog + Page



Comunicazione RS485
RS485 Communication
Communication RS485
Kommunikation RS485

Velocità trasmissione
Vitesse de transmission

Prog + Page



Indirizzo
Adresse

Prog + Page



Grandezza associata
Grandeur associée

Prog + Page



Uscita impulsi
Pulse output
Sortie impulsions
Impulsausgang

Peso impulso
Poids impulsion

Prog + Page



Durata impulso
Durée d'impulsion

Prog + Page



Personalizzazione Password
Personnalisation du Mot-clé

Prog + Page



Password
Kennwort

Configuration (see table1)
Konfiguration (siehe Tabelle1)

CT transformation ratio
Übersetzungsverhältnis der Stromwandler

Average Power integration time
Integrationszeit der mittleren Leistung

Transmission speed
Übertragungsgeschwindigkeit

Address
Adresse

Coupled quantity
Zusammengefügte Größe

Pulse weight
Impulsgewicht

Width of the pulse
Impulsdauer

Password customization
Kennwortmaßschneidern

Energia Attiva Totale
Total Active Energy
Energie Active Totale
Totalwirkenergie



000658.00
k Wh



Energia Reattiva Totale
Total Reactive Energy
Energie Réactive Totale
Totalblindenergie

000558.00
k varh



Energia Attiva Parziale
Partial Active Energy
Energie Active Partielle
Teilwirkenergie



000350.00
k Wh

Page > 5s

00000000

Azzeramento
Reset
Remise à zéro
Nullstellung

Energia Reattiva Parziale
Partial Reactive Energy
Energie Réactive Partielle
Teilblindenergie



000250.00
k varh

Page > 5s

00000000

Potenza Attiva Media
Active Power Demand
Puissance Moyenne Active
Wirkleistungsmittelwert



95.00
k W
PMD

Page > 5s

00000000

Valore Massimo Potenza Attiva Media
Active Power Max. Demand
Puissance Moyenne Maximale Active
Wirkleistungsmittelwert Max.



75.00
k W
MD



Page

Page

Solo per versione /770
Only version /770
Seulement pour version /770
Nur für Version /770

Corrente di fase
Phase current
Courant par phase
Phasenstrom



1 800.0
A

Prog

2 450.0
A

Prog

3 600.0
A

Prog

Tensione di fase
Phase voltage
Tension simple
Phasenspannung



1 230.0
V

Prog

2 230.0
V

Prog

3 230.0
V

Prog

Tensione concatenata
Linked voltage
Tension composée
Verkettete Spannung



12 400.0
V

Prog

23 400.0
V

Prog

31 400.0
V

Prog

Potenza Attiva, Reattiva, Apparente
Active, Reactive, Apparent power
Puissance Active, Réactive, Apparente
Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung



365.8
k W

Prog

599.7
k var

Prog

425.4
k VA

Prog

Potenza Attiva di fase
Phase Active power
Puissance Active par phase
Wirkleistung je Phase



1 158.2
k W

Prog

2 098.0
k W

Prog

3 118.6
k W

Prog

Potenza Reattiva di fase
Phase Reactive power
Puissance Réactive par phase
Blindleistung je Phase



1 25.76
k var

Prog

2 14.49
k var

Prog

3 19.32
k var

Prog

Frequenza, Fattore di Potenza
Frequency, Power Factor
Fréquence, Facteur de puissance
Frequenz, Leistungsfaktor



50.0 0.89
a

a = IND.
r = CAP.

Prog

INSTRUCTIONS POUR L' INSTALLATION

Avant de procéder à l'installation, il faut vérifier que les données indiquées sur la plaque (tension, courant, fréquence) correspondent à celles du secteur.

• PARAMETRES PROGRAMMABLES

MOT-CLE

L'accès au menu de programmation est protégé par un mot-clé d'accès numérique (valeur standard 1000). Pendant la programmation est possible de modifier le mot-clé d'accès à la programmation avec une valeur personnalisée (la valeur chargée doit être comprise entre 0001 et 8999).

ATTENTION! Il est indispensable enregistrer et garder d'une façon sûre le mot-clé chargé pour pouvoir accéder à l'avenir au menu de programmation.

CONNEXION

L'appareil peut être utilisé pour connexion sur une ligne monophasée ou triphasée (3 ou 4 fils). Choisir le type de connexion désirée et, lors du câblage, respecter scrupuleusement le schéma de saisie ; une connexion erronée est source inévitable de fausses mesures ou de dommages à l'appareil.

Table 1

SCHEMA DE RACCORDEMENT • ANSCHLUßBILDER		LIGNE • LEITUNG	CHARGE • LAST	CONFIGURATION ¹ • KONFIGURATION ¹
S1000/327	3-1E	Triphasée 3 fils • Dreiphasig 3-Leitungen	Équilibré Abgeglichen	Mode B
S1000/332	3N1E	Triphasée 4 fils • Dreiphasig 4-Leitungen		
S1000/326	1N1E	Monophasée • Einphasig	-	Mode A
S1000/337	3-2E (1-2)	Triphasée 3 fils Dreiphasig 3-Leitungen	Déséquilibré Unabgeglichen	
S1000/338	3-2E (1-3)			
S1000/339	3-2E (2-3)			
S1000/331	3-3E			
S1000/333	3N3E	Triphasée 4 fils Dreiphasig 4-Leitungen		

La configuration d'entrée doit être complétée avec la programmation par clavier du type de connexion désirée et des éventuels rapports de transformateurs de courant et de tension extérieurs.

¹ Valeur à charger pendant la programmation

ATTENTION ! Vérifier que le schéma de raccordement utilisé correspond à la configuration effectuée par le clavier.

RAPPORT TC EXTERIEURS

Ct = rapport primaire/secondaire du transformateur de courant (ex. : TC 800/5A Ct=160)
Ct = sélectionnable en la plage 1...9999

Rapport maximal chargeable $C_{tx}V_t=400.000$ (TC /1A) ou 100.000 (TC /5A)

ATTENTION ! Pour connexion directe charger $C_t=0001$

PUISSANCE MOYENNE

Temps d'intégration: 5, 8, 10, 15, 20, 30, 60 minutes
Mise à zéro de la valeur maximale mémorisée

COMMUNICATION RS485

Vitesse de transmission : 4800, 9600, 19200 bits par seconde
Numéro d'adresse: 1...255

SORTIE IMPULSIONS

Grandeur associée: énergie active ou réactive
Poids impulsions: 1 impulsion/10 – 100 – 1.000 – 10.000Wh ou varh
Durée d'impulsion: 50 – 100 – 150 – 200 – 300 – 400 – 500ms

ENERGIE

Remise à zéro de l'énergie partielle active ou réactive

INSTALLATION

Bevor das Gerät eingebaut wird, muss das Typenschild mit den tatsächlichen Netzgegebenheiten (Spannung, Strom, Frequenz) verglichen werden.

• PROGRAMMIERBARE PARAMETER

KENNWORT

Die Änderung von Parameter in der Konfiguration ist nur nach richtiger Eingabe des Digitalzugriffskennwort (Standardwert) möglich. Während der Programmierung ist es möglich, den Programmierungszugriffskennwort mit einem kundenspezifischen Wert ändern. (Der eingelade Wert muss zwischen 0001 und 8999 inbegriffen sein).

ACHTUNG! ! Für zukünftige Zugriffe zum Programmiermenü, ist es notwendig den eingeladenen Kennwort aufzeichnen und in zuverlässige Art aufbewahren.

ANSCHLUSSTYP – NETZART

Das Gerät kann für Einphasen- oder Drehstromleitungsanschluss (3 oder 4 Leitungen) benutzt werden. Wählen Sie die gewünschte Anschlussart und erinnern Sie sich an dass, der Anschluss gem. Anschlussbilder erfolgt. Falschanschluss führt zu erheblichen Anzeigefehlern! Es können sogar Beschädigungen auftreten.

Tabelle 1

SCHEMA DE RACCORDEMENT • ANSCHLUßBILDER		LIGNE • LEITUNG	CHARGE • LAST	CONFIGURATION ¹ • KONFIGURATION ¹
S1000/327	3-1E	Triphasée 3 fils • Dreiphasig 3-Leitungen	Équilibré Abgeglichen	Mode B
S1000/332	3N1E	Triphasée 4 fils • Dreiphasig 4-Leitungen		
S1000/326	1N1E	Monophasée • Einphasig	-	Mode A
S1000/337	3-2E (1-2)	Triphasée 3 fils Dreiphasig 3-Leitungen	Déséquilibré Unabgeglichen	
S1000/338	3-2E (1-3)			
S1000/339	3-2E (2-3)			
S1000/331	3-3E			
S1000/333	3N3E	Triphasée 4 fils Dreiphasig 4-Leitungen		

Die Eingangskonfiguration muss mit den Tastaturprogrammierung der ausgewählten Anschlussstyp und der eventuellen externe Strom- und Spannungswandlerverhältnisse ergänzen.

¹Wert während der Programmierung zu laden

ACHTUNG! Bitte kontrollieren, dass das benutzte Schaltbild mit der Tastaturprogrammierung der Konfiguration übereinstimmt.

VERHÄLTNIS DER EXTERNER STROMWANDLER

Ct = Verhältnis Primär/Sekundär Stromwandler (z.B.: Stromwandler 800/5A Ct=160)
Ct = auswählbar im Bereich 1...9999

Ladbarer Höchstwert $C_{tx}V_t=400.000$ (Stromwandler /1A) oder 100.000 (Stromwandler /5A)

ACHTUNG! Für direkten Anschluss laden $C_t=0001$

MITTLERE LEISTUNG

Integrationszeit: 5, 8, 10, 15, 20, 30, 60 Minute
Nullstellung des gespeicherten Höchstwertes

KOMMUNIKATION RS485

Übertragungsgeschwindigkeit: 4800, 9600, 19200 Bits pro Sekunde
Adressezahl: 1...255

IMPULSAUSGANG

Zusammengefügte Größe: Wirk- oder Blindenergie
Impulsgewicht: 1 Impuls/10 – 100 – 1.000 – 10.000Wh oder varh
Impulsdauer: 50 – 100 – 150 – 200 – 300 – 400 – 500ms

ENERGIE

Nullstellung der Wirk- oder Blindteilenergie.